GRT·CH ™

一盏明燈

GLH 系列

零序电流互感器安装使用说明书

保定市格瑞特电气有限公司

Baoding Great Electric CO., LTD

目　　录

一、 概述……2
二、 型号含义……2
三、 使用条件……2
四、 规格及性能参数……3
五、 安装方法……3
六、 接线注意事项……3
七、 定制……3
八、 定货须知……3
附：
表一：GLH-PK 型零序电流互感器主要数据及尺寸表……4
表二：ABS 外壳浇注式零序电流互感器型号及数据……5
表三：ABS 外壳浇注式零序电流互感器型号及数据……6

保定市格瑞特电气有限公司

地　　址:保定市高开区银杏路 314 号

联系电话: 0312-7500160、7500161、7502160

传　　真: 0312-3339081

邮　　编: 071051

Http://www.bdgreat.cn

EMAIL:sale@bdgreat.cn